



Tagliabarre

Le troncatrici taglia barre permettono il taglio rapido con precisione e rigorosamente a freddo, senza deformazioni, di qualsiasi tipo di materiale. Il corpo della macchina è costruito integralmente in acciaio inox AISI304 micropallinato, il coperchio è in plexiglass antiurto con telaio tubolare in alluminio anodizzato, mentre i componenti interni della macchina sono realizzati con fusioni di ghisa meccanica, acciaio inox o acciaio protetto con nichel chimico.

Il sistema di afferraggio è costituito da una morsa autocentrante a doppio serraggio, con comando dall'esterno mediante volantino. La troncatrice è costruita nel pieno rispetto delle più severe norme di sicurezza e si possono installare rulliere di ingresso e di scarico da 1 a 6 m, correddabili con sistemi di misura analogici o digitali della lunghezza barra.



CARATTERISTICHE TECNICHE		TG250 M	TG250 A	TG300 M	TG300 A
Sezione max taglio (mm)		80	80	100/120	100/120
Diam.max mola (mm)		250	250	300/350	300/350
Capacità vasca refrigerante (litri)		40	40	50	50
Potenza motore (kW)		2,2	2,2	3/4	3/4
Peso (kg)		165	165	180	200
Alimentazione		380V trifase			
Dimensioni (mm):	L	850	1050	900	1100
	P	1200	1200	1200	1200
	H	1490	1490	1530	1530